



Интерфейс инсталлятора

- Тестирование и проверка всех входов-выходов и функций
- Настройка параметров работы системы на страницах конфигурации