

HomeLogic Joft EasyHomeEditor 6.7 - РЕДАКТИРОВАНИЕ

Часть 2

ОПИСАНИЕ СИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ



РОССИЯ, 2013



Уважаемый инсталлятор!

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью ООО «НовыйДом». Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения ООО «НовыйДом».

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Дата редакции документа: 15.01.2014 © ООО «НовыйДом», 2005-2014

https://www.HomeLogicSoft.com/



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение и общие свойства ПО EasyHome	4
2. Работа по сети	4
2.1 Установление соединения с сервером	4
2.2 Порядок опроса памяти сервера	5
3. Системная область памяти и её свойства	6
3.1 Системная область памяти АВАРИЙ и СООБЩЕНИЙ	7
3.2 Системная область воспроизведения ЗВУКА	8
3.3 Системная область памяти СЦЕН ОСВЕЩЕНИЯ	9
3.4 Системная область памяти СЦЕН КЛИМАТА	10
3.5 Системная область памяти ОХРАНЫ	11
3.6 Системная область защиты от записи	12
3.7 Системная область времени	12
3.8 Системная область архивных данных	13
4. Автономные системные функции	13
4.1 Настройка страницы сцен	14
4.2 Доступ к памяти ModbusTCP со страницы сцен	15
4.3 Свойства масштабирования экрана	16
4.4 Свойства окна настроек	16
4.5 Системный шрифт	16
4.6 Неиспользуемые параметры	16

В данном документе представлено детальное описание **системной области данных** 0-59%MB, и сценарной области данных 60%MB-299%MB, а так же основного файла конфигурации EasyHome **config.xml**.

Эта информация может быть необходима инсталляторам для детального понимания принципа работы и настройки некоторых системных функций или при разработке собственной программы ModbusTCP сервера вместо предлагаемой EasyHomePLC, учитывающей все особенности работы интерфейсной части – пользовательской программы EasyHome.



1. Введение и общие свойства ПО EasyHome

Программа EasyHome является интерфейсом пользователя или инженера и работает на любых мобильных или стационарных пользовательских устройствах с OC Windows, Android, iOS, и т.д. В самом интерфейсе не храниться и не обрабатывается никаких логических данных о функционировании системы автоматики. Интерфейс опрашивает указанный в настройках подключения **ModbusTCP*** сервер системы, визуализирует полученные данные на экране пользователя и отправляет на запись в ModbusTCP сервер данные отосланные пользователем на запись, например, при нажатии кнопки или изменении визуализируемой величины. Таким образом, сама программа EasyHome является ModbusTCP сервера на базе **ПK*** или **ПЛК***, который отвечает за исполнение команд, сбор данных для пользователя и автономное логическое функционирование системы.

* ModbusTCP – открытый промышленный протокол передачи данных на базе Ethernet TCP протокола.

* ПК – Персональный компьютер

* ПЛК – Промышленный Логический Контроллер

EasyHome при запуске проверяет наличие конфигурации пользователя*, если её не обнаружено, то запускается приглашение в **Demo** режим, настроенный на работу с демонстрационными стендами или шоу-румами с IP адресом ModbusTCP сервера 192.168.55.202.

* Конфигурация пользователя – набор файлов конфигурации *.xml или *.package расположенный в папке программы EasyHome (см.инструкцию по установке EH_Install_Manual.pdf), загружаемый в память при запуске программы и записываемый с изменениями при закрытии программы. *На стационарных ОС можно указать путь к* файлу конфигурации в формате EasyHome.exe -config C:/Test/config.xml.

2. Работа по сети

2.1. Установление соединения с сервером

При запуске пользовательской или Demo конфигурации EasyHome пытается открыть Ethernet соединение с сервером **раз в 5 секунд**, в успешном случае индикатор связи Off-Line сменяется индикатором On-Line при открытии канала связи.

При наличии связи EasyHome производит опрос сервера с периодичностью в диапазоне 0.2-2 секунды (рекомендовано 0.5 или 1 секунда).

периодичностью в диапазоне 0.2-2 секунды (рекомендовано 0.5 или 1 секунда) При отсутствии ответа от сервера в течении 3х секунд соединение с

сервером закрывается и индикатор связи меняется на Off-Line. **Через 5 секунд** происходит **следующая попытка** установления соединения с сервером.

Настройки IP адреса сервера, порта, периодичности опроса и адреса смещения памяти опроса можно изменить со страницы "Подключение" с интерфейса EasyHome (см.руководство пользователя EH_user_manual.pdf), в силу они вступят после перезапуска программы. Их значения хранятся в основном конфигурационном файле config.xml:

<ipaddress name="IP address" value="192.168.55.200"/>
<ipport name="IP port" value="502"/>IP
<timeout name="Delay update" value="500"/>IP
<offset name="Shift" value="4000"/>IP







2.2. Порядок опроса памяти сервера

В каждом периоде опроса первый запрос идёт в системную область сервера расположенной в диапазоне адресов **0..59%МВ** (байтовый адрес области памяти сервера для опроса). Там расположены некоторые системные данные – см. раздел 2.3.

Последующие запросы в периоде опроса происходят при необходимости получения данных для визуализации на текущей странице расположенных на ней контролов*.

* контрол – элемент отображения/управления области памяти с сервера и её визуализации на экране в виде графической картинки или текстового/цифрового поля.

При этом, при нахождении на странице нескольких контролов для различных областей памяти, происходит автоматическая оптимизация запросов: находящиеся рядом области памяти опрашиваются в одном запросе большей части памяти (максимально - 240 байт данных в одном запросе), если величины одного запроса не хватает для покрытия необходимой области, то применяется несколько оптимизированных запросов. Таким образом, практически при любом количестве элементов на странице интерфейса считывание всех необходимых данных осуществляется в 1-4 запроса не оказывающих критическую нагрузку на ModbusTCP сервер и сеть передачи данных. Особенно это важно при применении в качестве сервера недорогих программируемых логических контроллеров.

Запись данных с интерфейса пользователя в память сервера происходит сразу при отпускании контрола после нажатия отдельным запросом. При этом учитывается особенность протокола ModbusTCP на работу на запись минимального объёма данных в 1 word (16 бит), и перезаписывается только необходимый байт или бит в памяти ModbusTCP сервера. Этим обеспечивается эффективное использование памяти, например для отображения/управления состоянием одно лампочки используется на 1 word, а 1 бит, что в 16 раз эффективнее. Особенно это важно при использовании в качестве сервера недорогих промышленных контролеров с ограничением памяти 2048 байт.

Для опроса сервера используются стандартная Modbus function N 3 "Read Registers". Один запрос используется для чтения системной области. Для чтения информации, нужной для отображения на экране, используется необходимое кол-во запросов с учётом дефрагментации с максимальной величиной одного запроса 240byte (120word).

Для записи данных используется стандартная Modbus function N 16 "Write Multiple Registers", при этом запись разрешена только после произведённого чтения необходимой области памяти. Так как запись в регистры Modbus возможна только по 2 байта, то для записи одного байта или бита, для составления посылки из 2х байт используется опрошенная информация.

Адрес Modbus устройства используется широковещательный – "0".

Расчёт и проверка контрольной суммы не производится, так как это выполняется на уровне протокола TCP, а в соответствующих полях фрейма ModbusTCP стоит "0".



3. Системная область памяти и её свойства

	Адрес	Размер	тип	Имя переменной	Описание	
	0	1	BYTE	AlarmCount	 1254 = кол-во Аварий со статусом есть, 0-контроллер неисправен, 255-аварий нет 	
	1	1	BYTE	MessageCount	кол-во Сообщений со статусом есть	
S	2	1	BYTE	AlarmFirst	номер 1й непрочитанной Аварий со статусом есть	
ee	3	1	BYTE	MessageFirst	номер 1го непрочитанного Сообщения со статусом есть	
sag	4	1	BYTE	AlarmRequest	номер запрашиваемой Аварии	
es	5	1	BYTE	AlarmAnswer	номер отвечемой Аварии	
arms and M	6	1	BYTE	AlarmStatus	01бит - резерв; 2бит -статус: 0-нет, 1-есть; 3бит -тип: 0- сообщение, 1-авария; 4бит -извещать по смс: 0-нет, 1-да; 5бит -включать сирену: 0-нет, 1-да; 6бит -опрошено с ПО после появления: 0-нет, 1-да; 7бит -извещено по СМС: 0- нет,1-да.	
A	7	1	BYTE	AlarmParam	Числовой параметр аварии	
	8	4	DWORD	AlarmTime	Время записи аварии	
	12	1	BYTE	Alarms_InN	Номер аварии для записи нового статуса	
	13	1	BYTE	Alarms_InStatus	Новый статус аварии	
	14	2	WORD	SOUND	Воспроизведение звука, младший байт - номер звука для запуска из /Config.xml, старший - конец воспроизведения	
	16	1	BYTE	GSceneLight	Активатор глобальной сцены освещения 0-нет команды, 14 - N сцены, 100-вкл.все, 101-выкл.все	
	17	1	BYTE	GSceneMSave	0 -нет команды, 14 - в глобальную сцену света записать минисцену N= MSceneLight для комнаты N= MSceneRoom	
enes	18	1	BYTE	MSceneLight Активатор/Запись МиниСцены освещения: 0-нет - для запуска, 2124 - для записи, 100-вкл.все, 10 выкл.все		
Sce	19	1	BYTE	MSceneRoom	coom номер помещения для комманды минисцены	
	20	2	WORD	HeatCmd	Активатор сцены отопления 0-нет команды, 14 - N сцены, 100-вкл.все, 101-выкл.все	
	22	2	WORD	EngCmd	Активатор сцены инженерных систем, 100-вкл.все, 101- выкл.все	
	24	2	WORD	MediaCmd	Активатор сцены мультимедиа, 100-вкл.все, 101-выкл.все	
re	26	2	WORD	SecurePass_lo		
cu	28	2	WORD	SecurePass_hi	пароль системы охраны	
Se	30	1	BYTE	SecureDisplay	надписи для страницы охраны, прописаны в /Config.xml	
	31	1	BYTE	PageCmd	 Управление страницами настроек ядра программы ПЛК EasyHomePLC, 0 - SMS для активаторов сцен. 	
	32	2	WORD	Rezerv		
	34	1	BYTE	Rezerv		
	35	1	BYTE	Rezerv		
	36	2	WORD	Password	Пароль для открытия сервера на запись, проверка по запросу от сервера"xxxxxx"	
	38	2	WORD	КеуХ	Пароль для разрешения работы интерфейса на запись	
	40	4	2xWORD	2x TimeWORD	Часы в контроллере Lo word и Hi word	
	44	16	16 x BYTE	Statistics	Архивирование данных для записи в файл /Archive/*.CVS	



3.1. Системная область памяти АВАРИЙ и СООБЩЕНИЙ

Область данных **Alarms and Messagees** служит для отображения общего количества аварий в системе и создания журнала аварий, а так же для изменения настроек действий при отображении аварий:

/ Общее кол-во активных аварий цветное и работает ссылка, если больше								нуля			
ſ	慉 Easyl	Ноте 5.0 (Разрешение:	800x560)							- 0	x
		оп 🧥 всего		контроллер:							
	@ 1 %	line 🦰 аварий: 7		15:41:51 Считывае	емая ав	ария	с ПЛК - А	larmAns	wer		
	Аварии									\backslash	
	О все	записи 🔾 активные	сообщения	а 🔘активные аварии			Тек	ущая опраші	иваемая ав	ария: 23	
	ID	Время		Описание	Параметр	Тип	Активна	SMS	Сирена	Извещено	
	1	-	Неправил	ьно синхронизированы час	0	\leq	ВЫК	ВЫК	вык	0	
	2	07.12.2012 14:47:48	Неправил	ьная запись в контроллер	3		вкл	Вык	вык	0	
	3	-	Неверное	е время на часах ПЛК N	0	\geq	вык	Вык	Вык		
	4	10.12.2012 16:44:43	Аварийна	я Т-возд.)5-45(в пом.N	20	\leq	вкл	ВКЛ	Вык	•	
_	5	10 12 2012 16:44:45	Аварийых	Т-возд всего:	20	≁		ВЫК	ВКЛ	L 👸	
Гекст ава	рии, т	екст СМС сокрац	цен —	я Т-пола)5-45(в пом.М	2	\geq	ВКЛ	ВЫК	вык		
см. испол	пнител	ьную документа	ацию.	Т-пола всего:	20		ВКР	ВЫК	вкл	<u>.</u>	
	8	-	Протечка	Датчик М	0	\leq	ВЫК	ВР	вкл	<u>.</u>	
Парамет	р авар	ии		SM менее 150р. ~~	0	\leq	ВЫК	ВЫК	ВЫК	<u>.</u>	
	10	26.11.2012 15:38:30	Питание /	АСУ - включение N		\leq	ВКЛ	Вык	ВЫК	<u>.</u>	
Тип – Ава	ария и	ли Сообщение		ен датчик СО N	5	1	СКЛ	ВКЛ	Вык		
	12	-	Превыше	ние порога СО! датчик N		\geq	ВЫК	ВЫК	ВЫК		
Флаг акт	ивнос	ти данной авари	ен датчик Т нар., показани.	-50	4	вкл	ВЫК	ВЫК	<u>.</u>		
	14	10.12.2012 16:44:45	Аварийна	я Т воздуха средняя)5-40(,	51	4	ВКЛ	ВЫК	ВЫК		
Флаг необходимости СМС				і Тпола средняя)5-40(, C=	51		ВКЛ	Вык	вык		-
	16	-		ЭлектроФазы номера	0	\geq	Вык	Вык	Вык		
Флаг заг	іуска с	сирены				~ 4					
Флаг кон	нца ра	ссылки СМС] /							

В каждый период опроса считывается одно аварийное сообщение и добавляется в общий список сообщений, если оно ещё не добавлено в таблицу. Таким образом, полный список, при использовании 60 типов аварий, формируется через 60 периодов опроса, по 1 секунде, например. Максимально может использоваться 254 типа аварий.

При появлении аварии или изменении её статуса предполагается её внеочередной опрос для быстрого её отображения в списке активных аварий и её параметра.

Если столбцы SMS, Сирена, Извещено не используются, их можно скрыть параметром в файле config.xml:

<isHideAlertColumns value="false"/>

EasyHome ведёт архив всех аварий, ежедневно формируется список изменений в состоянии аварий в файле Alarms/Alarm_DD_MM_YY.cvs:





В файл дописываются сообщения во время работы, статус-байт которых изначально не равен нулю или изменился в процессе чтения:

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1 I.	J
1	Номер	Время программы	Время аварии	Описание	Параметр	Активна	Тип	SMS	Сирена	Извещено
2	21	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Сработала Пожарная Сигналицация!	19	Нет	авария	Да	Нет	Да
з	22	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Сработала Охранная Сигнализация!	133	Нет	авария	Нет	Нет	Нет
4	23	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария Котла	7	Нет	авария	Да	Нет	Нет
5	24	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария 4	118	Нет	авария	Нет	Нет	Нет
6	25	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария 5	34	Нет	авария	Да	Нет	Нет
7	26	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария б	40	Нет	авария	Да	Нет	Нет
8	27	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария 7	10	Нет	авария	Да	Нет	Нет
9	28	18.03.2014 17:31	01.01.1970 3:00	Авария 8	42	Нет	авария	Да	Нет	Нет
10	29	18.03.2014 17:32	01.01.1970 3:00	Авария 9	8	Нет	авария	Да	Нет	Нет
11	30	18.03.2014 17:32	18.03.2014 16:05	Авария 10	190	Нет	авария	Да	Нет	Нет
12	31	18.03.2014 17:32	18.03.2014 16:05	Авария 11	107	Да	авария	Да	Нет	Да
13	39	18.03.2014 17:32	01.01.1970 3:00	Слабый GSM сигнал! - %	42	Нет	сообшение	Нет	Нет	Нет

Настройка текста сообщений в EasyHome и файлах **Alarm_DD_MM_YY**, а так же преобразования значений байта параметра для аварий для отображения на интерфейсе выполняется в **config.xml** файле:

```
<message id="1" textB="Henpabunьнo синхронизированы часы N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="2" textB="Henpabunьная sanuce в контроллер N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="3" textB="Hebephoe время на часах ПЛК N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="4" textB="Abapuйная T-bosg. )5-45( b пом. N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="5" textB="Abapuйная T-bosg. Beero: "maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="6" textB="Abapuйная T-bosg. Beero: "maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="6" textB="Abapuйная T-nona )5-45( b пом. N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="6" textB="Abapuйная T-nona )5-45( b пом. N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="7" textB="Abapuйная T-nona )5-45( b пом. N" maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="8" textB="Abapuйная T-nona beero: "maximum="255" minimum="0"/>II
<message id="8" textB="Bananc.GSM beero: "maximum="255" minimum="0"/>II
```

Параметры **maximum** и **minimum** определяют линейное преобразование отображаемого параметра аварии, изначально он представлен байтовой величиной 0-255. Параметры задаются в свободном числовом формате с плавающей точкой и позволяют получать число, линейно преобразованное в диапазон от **mimimum** для byte=0 до **maximum** для byte=255 по формуле:

Параметр = minimum + (maximum-minimum) / 255 * byte;

Пример 1: Если minimum = 0, maximum = 255, то Параметр = byte без изменений.

Пример 2: Если minimum = 0, maximum = 51, то Параметр = byte / 5.

Остальные функции, настройки аварий, рассылка SMS, противоаварийные действия обрабатываются сервером в соответствии с заложенной в него программой – см. например EH_PLC_Functions.pdf

3.2. Системная область воспроизведения ЗВУКА

При запуске EasyHome считывает **SOUND CMD** байт, если он не равен 0, то запускает воспроизведение файла со соответствующим номером. В конце воспроизведения EasyHome записывает этот номер в **SOUND Report**. Далее при изменении **SOUND CMD** снова запускаеся воспроизведение.

14	BYTE	SOUND CMD	номер звука для запуска из /Config.xml
15	BYTE	SOUND Report	конец воспроизведения данного звука от EasyHome

Поддерживаются звуковые файлы формата *.wav и *.mp3, список файлов храниться в config.xml :

<sound fileName="sound10.wav" value="10"/>... <sound fileName="sound11.mp3" value="11"/>...



3.3. Системная область памяти СЦЕН ОСВЕЩЕНИЯ

Область данных Scenes служит для обработки сценарных команд освещения, отопления и зарезервировано для цен других систем.

Сцена 111	- Сценарные органы управления на главной странице освещения предназначены для управления главными сценами освещения							
Сцена 2ии	происходит запись команды в ячейку %MB 16 – GsceneLight :							
Сцена 3								
Сцена 4	16	GSceneLight	Активатор глобальной сцены освещения 0-нет команды, 14 - N сцены, 100-вкл.все, 101-					
Включить все								
🕑 Выключить все	17	GSceneMSave	о-нет команды, 14- в глобальную сцену света записать минисцену N= MSceneLight для комнаты					
	10	1						
	10	MScenelight	Активатор/запись минисцены освещения. О-нет					
Сцена 1	/		вкл.все, 101-выкл.все					
Сцена 2	19	MSceneRoom	номер помещения для комманды минисцены					
Сцена 3								
Сцена 4	- На уровне интерфейса "комната" предлагаются системные сценарные сцена 2 > функции для активации сцены							
Включить все								
Выключить все	освещения для данной комнаты, для этого EasyHome отправляет команду							
Запомнить сцену		queйкv %MR 1						
ависимости	Зависимости (нумерация автоматическая по порядку спедования в файле							

конфигурации освещения light_config.xml) в ячейку %MB 19 -

MsceneRoom. Для записи текущего состояния системы освещения в память МинисСцен комнаты используются те же ячейки. Дополнительно, для записи данного состояния не только в память МиниСцен комнаты, но выбранной МиниСцены комнаты в состав главных сцен освещения используется ячейка памяти %MB 17 – GsceneMSave.

Названия отображаемых сцен в EasyHome на месте Сцена1..4 как для МиниСцен комнат, так и для глобальных сцен освещения хранятся в файле light_config.xml. на устройстве, на котором запущен EasyHome:

Ę	<pre><subsystems <="" image="img/hm/up_view_full_800.png" pre="" showscenes="true"></subsystems></pre>
	<pre></pre> scene <textb="cценa <1"="" <name="Cценa <1"></textb="cценa> III
	<pre></pre> scene <textb="cценa 2"="" <="" name="Cценa < 2"></textb="cценa> III
	<pre><dlscene name="Cценa'3" textb="Cценa'3"></dlscene>III</pre>
	<sglscene ·name="Сцена ·4" ·textb="Сцена ·4"></sglscene> Шэ
	<pre><sbytecnt.isreadonly="true".step="1".iseditable="false".name="вклю< pre=""></sbytecnt.isreadonly="true".step="1".iseditable="false".name="вклю<></pre>
	$\cdot < \texttt{bytecnt} \cdot \texttt{isReadOnly="true"} \cdot \texttt{step="1"} \cdot \texttt{isEditable="false"} \cdot \texttt{name="1} \breve{n} \cdot \texttt{B}$
	<pre><sbytecnt.isreadonly="true".step="1".iseditable="false".name="last< pre=""></sbytecnt.isreadonly="true".step="1".iseditable="false".name="last<></pre>
÷	<pre><floor·textb="прихожая"·width="64"·drawrect="false"·posx="46.9413< pre=""></floor·textb="прихожая"·width="64"·drawrect="false"·posx="46.9413<></pre>
	<pre>\c><boolcnt\textb="c1"\bitnumber="0"\imageon="img ktipon.png"\image<="" pre=""></boolcnt\textb="c1"\bitnumber="0"\imageon="img></pre>
	<pre>\c><boolcnt\textb="c19"\bitnumber="0"\imageon="img ktipon.png"\image<="" pre=""></boolcnt\textb="c19"\bitnumber="0"\imageon="img></pre>
÷	·· <room·textb="hacrpoйки"·width="120"·drawrect="false"·posx="0.468< th=""></room·textb="hacrpoйки"·width="120"·drawrect="false"·posx="0.468<>
	···· <scene·textb="сцена·1"·name="сцена·1"></scene·textb="сцена·1"·name="сцена·1"> Ш
	···· <scene·textb="сцена·2"·name="сцена·2"></scene·textb="сцена·2"·name="сцена·2"> Ш
	···· <scene·textb="сцена·3"·name="сцена·3"></scene·textb="сцена·3"·name="сцена·3"> Ш
	··· <scene·textb="сцена·4"·name="сцена·4"></scene·textb="сцена·4"·name="сцена·4"> Ш
	<pre>witch textB="B1x1" imageOn="img/switch_32x32.png" posX="55.93</pre>

По остальным функциям см. EH_Edit_Manual.pdf.



3.4. Системная область памяти СЦЕН КЛИМАТА

В области данных **Scenes** используется одна ячейка для запуска сценарных команд по климату:



"Выключить все" и "Записать сцену" действуют только по термостатам расположенным в интерфейсе на данном этаже. При нажатии "Включить все" или "Выключить все" программа EasyHome изменяет состояние всех термостатов расположенных в интерфейсе на этом этаже. При нажатии "Записать сцену" программа EasyHome проверяет состояние всех термостатов расположенных на этаже и записывает их состояние в выбранную ячейку сценарной памяти расположенную в памяти термостата.

Имена сцен Сцена 1..4 хранятся в файле конфигурации климата heat_config.xml на устройстве, на котором запущен EasyHome:

<pre>subsystems image="" showScenes="true" name="Система">III</pre>
<pre><ductorselected of="" st<="" state="" td="" the="" to=""></ductorselected></pre>
<pre> '<glscene name="Сцена ·2" ·="" ·textb="Сцена ·2"></glscene> III </pre>
<pre><<glscene ·name="Сцена · 3" ·textb="Сцена · 3"></glscene>ID</pre>
· <glscene·textb="сцена·4"·name="сцена·4"></glscene·textb="сцена·4"·name="сцена·4"> БС
<pre></pre>
<pre>floor textB="Kownarm 1-16" width="80" drawRect="fals</pre>
··· <boolcnt·textb="16-bkj eco"·bitnumber="0" iseditable="false" pre="" r<="" step="1" true"="" ·imageon="img/C</td></tr><tr><td><pre>>><bytecnt isReadOnly="></boolcnt·textb="16-bkj>
<pre>textB="Kommara-1" width="80" drawRect="false" pos></pre>

По остальным функциям см. EH_Edit_Manual.pdf.

О В Сохранить Сохранить Отмена

Минисцена комнаты

Глобальная сцена

Сцена 1

текущем этаже



3.5. Системная область памяти ОХРАНЫ

Область данных **Secure** используется для команд системы охраны. Для удобного использования этими функциями предусмотрена страничка системы охраны в классическом дизайне охранной кодовой панели:



	26	WORD	SecurePass_lo	
\searrow	28	WORD	SecurePass_hi	пароль системы охраны
	× 30	BYTE	SecureDisplay	надписи для страницы охраны, прописаны в /Config.xml

Ячейки SecurePass предназначены для ввода числового кода значением от 0 до 4 294 967 296. Для безопасности передачи кода рекомендуется на ModbusTCP сервере сразу же обнулять данные ячейки при получении кода, тогда гарантируется невозможность его считывания с сервера другим устройством.

Тексты, отображаемые на экране, хранятся в файле конфигурации **config.xml** и отображаются голасно считанному значению байта **SecureDisplay**:

<secure textb="Неисправность" value="0"></secure>
<secure textb="Снято c oxpaны" value="1"></secure> III
<pre><secure textb="Bsstora oxpany" value="2"></secure>III</pre>
<secure text8="Введите пароль" value="3"></secure> ID
<secure textb="Неверный пароль!" value="4"></secure> ID
<pre><secure textb="Tpesora!" value="5"></secure>ID</pre>
<secure textb="Обратный отсчет" value="6"></secure> III
<secure textb="Сирена включена" value="7"></secure>
<secure textb="Обрыв связи" value="8"></secure> III
<secure textb="Ошибка" value="9"></secure> ID
<pre><secure textb="Постановка на oxpany" value="10"></secure>III</pre>
<secure textb="Снятие с охраны" value="11"></secure> ID
<pre>'<secure textb="Введите старый пароль" value="12"></secure>III</pre>
<pre><secure textb="Введите новый пароль" value="13"></secure>III</pre>
<pre> <secure value="14" ·textb="Повторите · новый · пароль"></secure> III</pre>
<secure textb="Пароль изменён" value="15"></secure> 🔝



3.6. Системная область защиты от записи

Для защиты от записи и идентификации подключившегося интерфейса используются ячейки:

Password – сервер запрашивает пароли с внешних интерфейсов выдавая в эту ячейку код запроса, прочитав правильный код запроса программа EasyHome записывает в данную ячейку свой код, таким образом, передавая серверу свою идентификационную информацию о подключении. Сервер, таким образом, идентифицирует подключившийся интерфейс и принимает записанные данные для дальнейшей обработки, иначе записанные данные блокируются. Пароль перезапрашивается периодически.

KeyX – программа EasyHome проверяет значение этой ячейки на сервере, если оно с верным кодом, то программа может записывать данные на сервер, если нет – то программа EasyHome выполняет только чтение данных с ModbusTCP сервера.

36	WORD	Password	Пароль для открытия сервера на запись, проверка по запросу от сервера"ххххх"
38	WORD	КеуХ	Пароль для разрешения работы интерфейса на запись

3.7. Системная область времени

Данная область является индикатором текущего времени на сервере и отображается в системной строке интерфейса вверху окна программы EasyHome: при расхождении времени на сервере и на текущем устройстве с которого работает EasyHome значёк часов подсвечивается цветом и работает как ссылка на страницу "Подключения".

	контроллер: 02.04.2014 18:48:23	на главную страницу	^{1рель} 2 18:46 _{реда}		контроллер: 02.04.2014 18:54:28			
	Испол количество 9945) .	њзуется 32х бит секунд с начала	ный формат гл 1970 года прин	обального вре іятый в станда	мени, составляющий рте POSIX (ISO/IEC			
40	2xWORD	2x TimeWORD	Часы в контролл	iepe Lo word и Hi	word			
котс "Син эту∷	На странице "Подключение" интерфейса EasyHome внизу находится поле на котором можно оценить расхождение часов и при необходимости нажать кнопку "Синхронизировать", по этой команде EasyHome запишет новое время на сервер в эту же ячейку памяти.							
Синхр	онизация времени	контроллера						
Дата кон	и время в 02.04.2 проллере: 18:45:5	014 время на все 6 Синхронизи	том синхронизации ех устройствах с дан ровать на одном из	необходимо устано ным ПО, и нажать устройств.	лыть одинаковое кнопку			
Да [.] на ко	та и время 02.04.2 мпьютере: 18:44:2	014 🕖 Си	нхронизировать					

Предварительно необходимо убедиться в правильности выбора часовых поясов и режима летнее/зимнее время на всех устройствах, на которых установлена программа EasyHome и на сервере.



3.8. Системная область архивных данных

Для архивирования некоторых данных используется область 16ти байт системной области с адресами с 44 по 59% MB:

44 16 x BYTE Statistics Архивирование данных для записи в файл	44

Интерфейс EasyHome производит запись данных этих 16ти байт в файл Archive/Out_13_02_14.csv каждые 10 секунд. За 1 день размер файла составляет около 1Мб, исходя из этого, надо предусматривать свободное место на устройстве или отключать функцию архивирования данных.

Записанная таблица данных имеет следующий вид:

1	Время программы	Время контролера	VoltR	VoltS	VoltT	Vent0	Vent1	LastSW	FirstSW	Power	LightsON	AirON	AirT	PolON	PoIT	SetT	OnSetT	VenSuON
2	20.03.2014 12:11	20.03.2014 10:59	216	218	216	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
3	20.03.2014 12:11	20.03.2014 10:59	216	218	218	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
4	20.03.2014 12:11	20.03.2014 10:59	217	219	218	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
5	20.03.2014 12:11	20.03.2014 10:59	217	218	217	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
6	20.03.2014 12:11	20.03.2014 11:00	217	219	217	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
7	20.03.2014 12:11	20.03.2014 11:00	215	218	218	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
8	20.03.2014 12:12	20.03.2014 11:00	218	219	217	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0
9	20.03.2014 12:12	20.03.2014 11:00	216	219	217	1	0	0	0	3	3	18	22,6353	11	26,5098	19,1686	19,5765	0

Названия колонок и параметры преобразования записываемой величины из байта задаются в файле config.xml:

<pre> '<parameter id="1" maximum="255" minimum="0" textb="VoltR"></parameter> III </pre>
<pre> '<parameter id="2" maximum="255" minimum="0" textb="VoltS"></parameter></pre>
<pre> c<parameter id="3" maximum="255" minimum="0" textb="VoltT"></parameter> </pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre> <pre></pre></pre>
<pre></pre>
<pre> <pre></pre></pre>
<pre></pre>
<pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <p< td=""></p<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<pre></pre>
<pre> </pre> <pre> <pre< td=""></pre<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<pre> </pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>

Параметры **maximum** и **minimum** определяют линейное преобразование отображаемого параметра аварии, изначально он представлен байтовой величиной 0-255. Параметры задаются в свободном числовом формате с плавающей точкой и позволяют получать число, линейно преобразованное в диапазон от **mimimum** для byte=0 до **maximum** для byte=255 по формуле:

Параметр = minimum + (maximum-minimum) / 255 * byte;

4. Автономные системные функции

4.1. Настройка страницы сцен

Страница управления сценами предназначена для создания комбинаций сцен здания из глобальных сцен различных систем и настройки активаторов этих сцен.



light_config.xml и heat_config.xml.

В качестве активаторов стандартно предлагаются СМС, часы, выключатели и дополнительные события, отображение и название которых на странице сцен настраиваются через файл **config.xml**: Дополнительных событий может быть до 8ми.

<dopset value="Pacceer" name="--"/>II
 <dopset value="Sakar" name="--"/>II
 <dopset value="Barro" name="--"/>II
 <dopset value="CHRTO" name="--"/>II
 <dopset value="IK komanga" name="--"/>II
 <dopset value="" name="--"/>II
</dopset value="" name="--

Названия Глобальных сцен здания так же хранятся в файле config.xml:

<glscene·textb="сцена·-·1"></glscene·textb="сцена·-·1"> Ш
<glscene·textb="сцена·-·2"></glscene·textb="сцена·-·2"> III
<glscene·textb="сцена·-·3"></glscene·textb="сцена·-·3">
<glscene·textb="сцена·-·4"></glscene·textb="сцена·-·4">
<glscene·textb="сцена·-·5"></glscene·textb="сцена·-·5">
<glscene·textb="сцена·-·6"></glscene·textb="сцена·-·6">
<glscene·textb="сцена·-·7"></glscene·textb="сцена·-·7"> III
<glscene·textb="сцена·-·8"></glscene·textb="сцена·-·8"> III

EasyHomeEditor6.7 – системные функции



4.2. Доступ к памяти ModbusTCP сервера со страницы сцен

При выборе глобальной сцены происходит чтение настроек, при нажатии кнопки "Сохранить" происходит запись настроек данной сцены.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	12
	Адрес	BYTE	DINT(4байта)	DINT(4байта)							
SMS	60 %MB (SmsST)	символ 1	символ 2	символ 3	символ 4	символ 5	символ б	символ 7	символ 8 - "О"	телефонный код	телефонный номер

(8 +8 байт х 10 СМС)=16х10=160 байт

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Адрес	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE	BYTE
	LightScene	HeatScen e	EngScene	MediaSce ne	SceneSM S	SceneHour	SceneMin uts	SceneWeak	SceneSwitch	EventActivator
	гл. сцена освещения	гл. сцена	гл. сцена инженер ии	гл. сцена мультим едиа	номер СМС из структуру SMS значения	Час сработки	Минута сработки	ДНИ СРАБОТКИ	HOMED	ЛЮБЫЕ СОБЫТИЯ
		я						0 бит - ПН		0 бит - Событие0
220 %MB	значения	значения	значения	значения		значения	значения	1 бит - ВТ ВЫКЛЮЧАТЕ	выключател	1 бит - Событие1
(GActivators)	0, 1107	0 - нет, 0 - нет, 1-7 - - номер номер н	0 - нет, 1-4 -	0 - нет, 1-4 - номер	0 - нет, 1-10 - номер	0-23	0-59	2 бит - СР	Я - АКТИВАТОРА ГЛОБАЛЬНОЙ СЦЕНЫ ДОМА	2 бит - Событие2
								3 бит - ЧТ		3 бит - Событие3
								4 бит - ПТ		4 бит - Событие4
	1-4 - номер							5 бит - СБ		5 бит - Событие5
	1 Homep		номер					6 бит - ВС		6 бит - Событие6
								7 бит - ПОВТОР		7 бит - Событие7

(10 байт х 8 сцен) = 80 байт



4.3. Свойства масштабирования экрана

Программа EasyHome при работе на операционных системах поддерживающих окна запоминает размер и расположение окна, а так же применение полноэкранного режима. Эти параметры сохраняются в файл **config.xml**. По умолчанию применено автомасштабирование внутреннего содержимого окна при его растяжении свыше 1024х768 – это необходимо для работы на экранах большого разрешения, но влечёт некоторое растяжение начальных изображений текстов и их сглаживание. При необходимости эти параметры можно перенастроить в файле **config.xml**:

4.4. Свойства окна настроек

Параметры настроек так же сохраняются в config.xml:



4.5. Системный шрифт

Если используемый по-умолчанию шрифт не подходит, то его можно явно указать в файле конфигурации **config.xml**:

```
<font_name value="Courier New"/>
```

По умолчанию или при отсутствии в системе указанного используется наиболее популярный для всех систем шрифт **Arial** размера 12, он используется в системном верхнем поле программы EasyHome, для подписей ярлыков и контролов, в свойствах которых нет выбора тип шрифта.

4.6. Неиспользуемые параметры

Предполагается использование в других версиях EasyHome существующих параметров файла конфигурации **config.xml**:

<time_autoclose name="Time to auto close window." value="0"/>im <allow_animation name="" value="false"/>im <save_state name="" value="false"/>im <closable name="Allow close program" value="1"/>im