HomeLogicSoft ICPDAS EasyHome-TPD283 v5

Formanal Image: Construction of the cons

Комнатная тач панель 2.8 дюйма.

Предназначена для работы в системе домашней автоматизации **EasyHome** в качестве стационарного комнатного выключателя света, сценарного выключателя, панели управления отоплением и кондиционером.

Подключается к контроллеру системы по протоколу **ModbusTCP** через проводную локальную сеть (или беспроводную при использовании дополнительного RJ45-WiFi адаптера сети).

Дублирует соответствующие функции интерфейса пользователя **EasyHome** для Windows, Android, iOS.

Для ввода в эксплуатацию и настройки не требует никакого ПО, все параметры работы настраиваются прямо на панели в инженерном меню.

Возможно питание по РоЕ или подключение к БП24В, потребление 1.2 Вт.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общие сведения	стр.2
2.Технические характеристики	стр.4
3. Таблица настроек и пример заполнения	стр.5
4. Прошивка/обновление ПО устройства TPD283	стр.8
5. Модификации устройства ТРD283U	стр.9

1. Общие сведения

- 1) Панель может показывать 2 или 4 пользовательские страницы (если выбран номер помещения для работы климата - параметр KlimateN). Переключает страницы нажатие на главную надпись вверху экрана.
- 2) На экране расположено 9 полей для визуализации различных контролов и 3 строки подписей к ним.
- 3) Для входа в режим настроек необходимо 5 раз нажать значок связи. Для выхода без записи в пользовательский режим – нажать один раз на домик.
- 4) Для записи параметров на внутреннюю flash надо в режиме настроек нажать главную надпись WriteParam, после успешной записи будет звуковой сигнал и выход в пользовательский режим.



5) Если выбран ненулевой термостат (параметр KlimateN > 0), то, вместо второй страницы, аналогичной первой, будет отображаться ещё 3 страницы:



Рис. Страницы 2-4 с климатом

При этом на 2й и на 3й странице будут отображаться 6 контролов параметров Scr23_contrN1..6, а на 4й странице будут отображаться 3 контрола заданные в параметрах Scr4_contrN1..3. Нижняя часть экрана будет занята термостатами Воздуха и Пола.

Если датчик Т воздуха/пола отсутствует (показания 0.0) и уставка Т воздуха/пола = 10С, то соответствующие страницы 3 и/или 4 не отображаются.

- 6) Если не выбран термостат (параметр KlimateN = 0), то, кроме главной страницы, будет отображаться ещё одна такая же страница с контролами заданными в параметрах Scr23_contrN1..6 и Scr4_contrN1..3.
- 7) При переключении отображаемой пользовательской страницы контролы отображаются на экране только после считывания их состояния из контроллера системы. Если заданы контролы климата, но не задан номер комнаты климата, то эти контролы отображаться не будут.

Для серии **TPD283U** и **TPD283U-Mx** заложены дополнительные контролы для выхода на дополнительные страницы:

- **Термостат** Твоздуха и Тпола с функцией запоминания уставок Sleep

- Охранная Сигнализация для отображения статуса и управления режимом (на 13.06.2018 в прошивке пока отсутствует, уточняйте реализацию)

2. Технические характеристики



Рис. Размеры

Процессор TI LM3S6918 (32-bit ARM Cortex 25MHz, 256kB flash, 64kB SRAM) однотональный Зуммер Ethernet RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX LCD 2.8" TFT, 160cd/m2, 240х320, цветность 16bit, резистивный тачсенсор Экран Время жизни подсветки >20 тыс. часов +19 ~ 27 VDC Питание PoE (Power over Ethernet) Потребление 1.2 W (50 mA @ 24 VDC) IEEE 802.3af, Class 1 76мм х 119мм х 31мм Размеры Рабочая температура -20 ~ +70°С, влажность 10~90%RH без конденсации

3. Таблица настроек и пример заполнения



Новые параметры работают сразу при их установке, без записи на flash до перезагрузки. При загрузке воспроизводятся параметры записанные на flash.

			Пример
Ν	название параметра	описание параметра	значений
0	Ver.Lo	- номер конфигурации, увеличивается каждый	94
1	Ver.Hi	раз при нажатии кнопки записи WriteParam	0
2	Offset Hi	Верхний байт (y Beckhoff = 40hex, y OBEH = 0)	64(40hex)
3	Offset Lo	Нижний байт смещения памяти у ПЛК	0
4	Server IP n1	Адрес ModbusTCP сервера - ПЛК или ПК или	192
5	Server IP n2	другое устройство с данной функцией.	168
6	Server IP n3		55
7	Server IP n4		201
8	Port Hi	Верхний байт (порт ModbusTCP обычно 502)	1
9	Port Lo	Нижний байт	246
10	Panel IP n1	Собственный IP адрес панели. Если стоит Panel IP	192
11	Panel IP n2	Num1 = 0, то работает автоопределение по	168
12	Panel IP n3	DHCP. Требуется перезагрузка питания для	55
13	Panel IP n4	изменения!	10
14	Mask IP n1	Маска подсети, обычно: 255,255,255,0	255
15	Mask IP n2		255
16	Mask IP n3		255
17	Mask IP n4		0
18	Gate IP n1	Шлюз сети. Указывается IP роутера, если работа	192
19	Gate IP n2	вне локальной сети. Для работы в локальной	168
20	Gate IP n3	сети не важен.	55
21	Gate IP n4		1
22	Poll 0.012.5s	Период опроса Сервера в (0.01сек + Nx0.01сек)	20
23	Beep:0-no,1-link	Звук: О-нет, 1-при потери связи с ПЛК	0
24	Brightness	Яркость по умолчанию 180, 0/255-макс	255
25	RoomN for LightScenes	номер пом. для сцен света или 0-глобальные сц.	1
26	RoomN for Klimate	номер комнаты термостата, 0-нет климата	2
27	Slp:0-no,1-!Alrm,2-1m	0-Off, 1-Awake on Alarm, 2- After idle 1min	0

28	Sc1_contrN1	Тип отрисовываемого контрола:	1
29	Sc1_contrN2	0- нет контрола, 1- Лампа, 2- Штора, 3- Страницы	2
30	Sc1_contrN3	Климат: 4- SpeedCond, 5- CoolCond, 6- OnOffCond	3
31	Sc1_contrN4	7- Вент-я, 8- АВТО/Ручн., 9-ВКЛ/ЕСО	4
32	Sc1_contrN5	Сцены света. 10 - выкл, 11 - вкл, 12 - помер Абг Климата: 13 - Выкл 14 - Вкл 15 - Номер Adr	5
33	Sc1_contrN6	Инжин-е: 16 - Выкл, 17- Вкл, 18- Номер Adr	6
34	Sc1_contrN7	Мульти : 19 - Выкл, 20- Вкл, 21- Номер Adr	7
35	Sc1_contrN8		8
36	Sc1_contrN9		9
37	Sc1 Adr LampN1	Адрес Adr :	1
38	Sc1 Adr LampN2	0 – Контрол недействителен (не работает)	2
39	Sc1 Adr LampN3	Лампы/шторы: 1.255 - номер Лампы	3
40	Sc1 Adr LampN4	Страницы (для серии – ТР283U):	4
41	Sc1 Adr LampN5	1 - Термостат, 2 - Охрана	5
42	Sc1 Adr LampN6		6
43	Sc1 Adr LampN7		7
44	Sc1 Adr LampN8		8
45	Sc1 Adr LampN9		9
46	Sc23 contrN1	Тип отрисовываемого контрола:	10
47	 Sc23 contrN2	0- нет контрола, 1- Лампа, 2- Штора, 3- Страницы	11
48	Sc23_contrN3	Климат: 4- SpeedCond, 5- CoolCond, 6- OnOffCond	12
49	Sc23_contrN4	7- Вент-я, 8- АВТО/Ручн., 9-ВКЛ/ЕСО	13
50	Sc23_contrN5	СЦЕНЫ СВета: 10 - Выкл, 11- Вкл, 12- Номер Adr Климата: 12 - Выкл, 14- Вкл, 15- Номер Adr	14
51	Sc23_contrN6	Инжин-е: 16 - Выкл, 17- Вкл, 18- Номер Adr	15
52	Sc4_contrN1	Мульти : 19 - Выкл, 20- Вкл, 21- Номер Adr	16
53	Sc4_contrN2		17
54	Sc4_contrN3		18
55	Sc23 Adr LampN1	Адрес Adr :	1
56	Sc23 Adr LampN2	0 – Контрол недействителен (не работает)	1
57	Sc23 Adr LampN3	Лампы/шторы: 1255 - Номер лампы	1
58	Sc23 Adr LampN4	Страницы (для серии – ТР283U.,):	1
59	Sc23 Adr LampN5	1 - Термостат, 2 - Охрана	1
60	Sc23 Adr LampN6		1
61	Sc4 Adr LampN1		1
62	Sc4 Adr LampN2		1
63	Sc4 Adr LampN3		1
64	MainTxt_s1		Г
65	MainTxt_s2	Главная надпись - 10 символов	0
66	MainTxt_s3	Символы ASCII + RUS	С
67	MainTxt_s4		Т
68	IVIAIN I Xt_s5	полезные невидимые символы: N32 - пробел N0 - конец строки	И
69	IVIAIN I Xt_S6	ВСЕ СТРОКИ ВЫРАВНИВАЮТСЯ ПО ЦЕНТРУ.	Н
1 70		• •	а
70	MainTxt_37		_

72	MainTxt_s9		N32	
73	MainTxt_s10			
74	Sc1 Hi txt s1	Screen1 - 30 символов		
75	Sc1 Hi txt s2	Подпись под лампами - 1я строка(Верхняя)		
	Sc1 Hi txt s	Символы ASCII + RUS		
103	Sc1 Hi txt s30	" Лампа1Штора2Пусто3 " (22 символа)		0
104	Sc1 Mid txt s1	Screen1 - 30 символов	К	
105	Sc1 Mid txt s2	Подпись под лампами - 2я строка(Средняя)	0	
	Sc1 Mid txt s	Символы ASCII + RUS		
133	Sc1 Mid txt s30	"Конд-р: Вкл6 Охл5 Нагр4 " (23 символа)		0
134	Sc1 Lo txt s1	Screen1 - 30 символов	К	
135	Sc1 Lo txt s2	Подпись под лампами - Зя строка(Нижняя)	л	
	Sc1 Lo txt s	Символы ASCII + RUS		
163	Sc1 Lo txt s30	"Климат: Вкл9 Авт8 Вент7" (23 символа)		0
164	Sc234 Hi txt s1	Screen2,3 - 30 символов		0
165	Sc234 Hi txt s2	Подпись под лампами - 1я строка(Верхняя)		0
	Sc234 Hi txt s	Символы ASCII + RUS		
193	Sc234 Hi txt s30	"Сцены ОСВЕЩЕНЯ" (14 символов)		0
194	Sc234 Mid txt s1	Screen2,3 - 30 символов		0
195	Sc234 Mid txt s2	Подпись под лампами - 2я строка(Средняя)		0
	Sc234 Mid txt s	Символы ASCII + RUS		
223	Sc234 Mid txt s30	"КІІТАТЕ SCENES" (14 СИМВОЛОВ)		0
224	Sc25 Hi txt s1	Screen4 - 30 символов		
225	Sc25 Hi txt s2	Подпись под лампами - 1я строка (верхняя) на		
	Sc25 Hi txt s	4й станице или нижняя на 2й странице.		
253	Sc25 Hi txt s30	":)" (2 символа)		0
	Thermostat Scale	Масштаб температуры:		
		0 — базовый: 0255Byte -> 051С		
		1 — уличный: 0255Byte -> 0102C		
254	0	2 – токовый 4-20мА: 0250Byte -> 1050C		
255	StartScreen	Стартовая страница интерфеиса:		
		0- Frame1, Screen1- страница 1 на 9 контролов		
		2- Frame1 Screen3- ctp c T возлуха и 6 контролов		
		2-ттапиет, эстеенэ- стр. с твоздуха и о контр. 3- Frame1. Screen4- стр. с Тпола и 6 контр		
		4- Frame1, Screen5- стр. Т воздуха и Т пола		
		5- Frame2, Thermostat – страница ТЕРМОСТАТ		
		6- Frame3, SecurityAlarm – Охранная система		

Для сброса настроек на базовые ввести : Ver.Lo = 255 и Ver.Hi = 255 Нажать WriteParam и перезагрузить панель.

4. Прошивка/обновление ПО устройства TPD283

Файл прошивки содержит картинки и функции устройства, настроечные параметры хранятся на отдельной flash записываемой пользователем. Прошивка может обновляться на более свежие версии или специализированные (под заказ с нестандартными функциями).

Список существующих прошивок **TPD283** для работы в системе **EasyHome**:

Название	Дата	Описание
EH_TPD283_v191.bin	26.10.2016	Вертикальная ориентация.
EH_TPD283_v191_flip.bin	26.10.2016	Вертикальная. Перевёрнутая на 180°
EH_TPD283_h191.bin	26.10.2016	Горизонтальная ориентация.
EH_TPD283_h191_flip.bin	26.10.2016	Горизонтальная. Перев-я на 180°

Инструкция по прошивке устройства через eflash.exe

Выясните IP адрес и MAC адрес устройства (например, с помощью LAN-viewer). Запустите eflash.exe -i 192.168.55.107 --m 00:0D:E0:B2:09:6E EH_TPD283_v191.bin или подготовленный eflash.bat. После подключения и перепрошивки панель перезагрузиться.

После окончания загрузки панель перезагрузится в рабочий режим. Если настройки собственного IP адреса в панели ранее на flash не записывались, то сработает автоматическое получение IP адреса от DHCP сервиса роутера сети. Далее необходимо настроить IP адрес сервера, порт сервера, убедиться в успешном подключении по миганию значка связи, продолжить настройки всех параметров.

Рекомендации по прошивке устройства TPD283

Прошивка может не начинаться при недостаточном питании, так как для записи FLASH требуется дополнительная энергия. Например, на кабеле UTP/FTP с железным проводником и длинной более 20 метров, при питании по РоЕ прошивка, скорее всего, не произойдёт. Аналогично при питании от маломощного преобразователя напряжении. В таком случае используйте короткий кабель.

Прошивка может не начинаться при подключении через роутеры с интеллектуальными фильтрами и функциями. В таком случае используйте свитчер или прямое подключение.

В процессе неудачной прошивки панель может зависнуть – следите за миганием светодида связи. Если значок перестал мигать длительное время или нет реакции на касания – используйте кнопку RESET под декоративной рамкой.

Если ІР адрес панели не удалось установить, ставим любой не занятый адрес из локальной подсети, прошивка ищет панель по МАС адресу



Рис. Расположение кнопки RESET

Если панель была получена с заводской ДЕМО-прошивкой, то заводской ІР адрес: 192.168.255.1 Маска: 255.255.0.0 Шлюз: 192.168.0.1

5. Модификации устройства TPD283U и TPD283U-Mx

Данная модель обладает большей памятью и в интерфейсе заложены дополнительные страницы:

- Комнатный термостат температуры Воздух и Пола, функция установок Sleep.
- Страница расширенных настроек





Рис. Страница Настроек

Если датчик Т пола отсутствует (показания 0.0) и уставка Т пола = 10С, то часть страницы с индикаторами для пола не отображаются.

Уличная Т отображается, если подключен датчик.

Функция SLEEP – запоминает настройки Т воздуха и пола при нажатии и возвращает их обратно при выключении функции SLEEP.

Кнопка VKL/ECO – работает в соответствии с функцией в системе EasyHome: Включение климата в Комфортный режим VKL или Экономный режим ECO (поддержание незамерзания).

Таблица дополнительных настроек:

			Пример
Ν	название параметра	описание параметра	значений
0	Main test S1	Текст ГАВНОЙ надписи страницы ТЕРМОСТАТА –	
		30 символов. Количество отображаемых ~2028	
29	Main test S30	в зависимости от размера букв.	

Новые параметры работают сразу при их установке, без записи на flash до перезагрузки. При загрузке воспроизводятся параметры записанные на flash.

6. Прошивка/обновление ПО устройства TPD283U

Для установки/обновления прошивки **TPD283U** используется **USB-miniUSB** кабель, необходимо установить USB драйвер. Для прошивки "name.bix" установить переключатель сзади устройства на позицию 9 и использовать программу dfuprog.exe (Imdfu.dll и Imusbdll.dll) с ключом -f name.bix -a 0x0000 или подготовленный dfuprog.bat. После перепрошивки необходимо вернуть переключатель на позицию 0 и перезагрузить панель.

Список существующих прошивок **TPD283U** для работы в системе **EasyHome**:

Название	Дата	Описание
EH_TPD283U_v2.3.bix	29.04.2017	Вертикальная ориентация.